

## Интегрированная система

охранно-пожарной сигнализации ПРИТОК-А

«Клавиатура Приток-А» версия 1.0.1 Руководство пользователя

Охранное Бюро «СОКРАТ» г. Иркутск, Июль 2014

# Содержание:

Термины и определения	. 3
Общие сведения	. 3
Назначение программы	. 3
Схема взаимодействия и принцип работы	. 3
Основные возможности программы:	. 4
Технические требования	.4
Установка программы	. 4
Запуск программы	. 4
Порядок работы	. 4
Установка соединения	. 4
Индикация состояния подключения	. 6
Смена пароля	. 8
Описание главного окна программы	. 8
Порядок работы с шлейфами сигнализации	.9
Настройка программы	11
Назначение пользовательского имени модуля	11
Звуковое сопровождение	13
Выход из программы	13
Обновление программы	14

## Термины и определения

Android-устройство/ устройство – Планшетный компьютер или смартфон, работающий на базе OC Android;

КОП – Контроллер охранно-пожарный серии Приток-А-КОП-01, Приток-А-КОП-02;

- ШС Шлейф сигнализации;
- ШР Шина расширения.

## Общие сведения

#### Назначение программы

Программа «Клавиатура Приток-А» (далее по тексту – программа) предназначена для работы с Модулем связи для подключения беспроводных клавиатур ВС-02 (далее – модуль), подключенным к охранному прибору Приток-А-КОП. В файле конфигурации прибора Приток-А-КОП модуль ВС-02 описывается как стандартная клавиатура. Программа позволяет управлять и контролировать через Bluetooth-соединение прибор Приток-А-КОП. Программа устанавливается на смартфоны и планшетные компьютеры, работающие на базе ОС Android (далее – Android-устройство).

#### Схема взаимодействия и принцип работы

Для работы программы «Клавиатура Приток-А» необходимо, чтобы Androidустройство с программой находилось в зоне действия Bluetooth-соединения устройства и модуля BC-02, подключенного через шину расширения к прибору Приток-А-КОП (далее – **КОП**).



Рисунок 1 – Схема взаимодействия

Программа готова к работе после установления связи по Bluetooth-соединению с модулем. Все управляющие команды от программы на Android-устройстве по Bluetooth-соединению транслируются в шину расширения (далее - **ШР**).

Соответственно, информация о состоянии шлейфов сигнализации (далее - **ШС**) КОПа, имеющаяся в ШР, передается в программу для отображения. Таким образом, программа позволяет использовать Android-устройство как аналог Клавиатуры ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002.

При запуске программы Android-устройство пытается восстановить последнее подключение к модулю. В том случае, если подключение не удалось, программа будет периодически повторять попытки подключения. Программа также позволяет переподключиться к другому модулю, находящемуся в зоне работы Android-устройства. В случае потери связи, выхода из зоны покрытия, программа будет пытаться автоматически восстановить связь и при входе в зону покрытия соединение автоматически восстановится.

#### Основные возможности программы:

- индикация текущего подключения к модулю;

- выбор модуля, находящегося в зоне действия для подключения;
- изменение номера группы программной клавиатуры;
- отображение состояния текущих шлейфов в зависимости от группы;
- индикация тревог;

- выполнение команд «Взять под охрану» и «Снять с охраны» для одного или группы шлейфов;

- индикация звуком состояний «подключено», «отключено», «тревога», «взятие после выхода».

#### Технические требования

Минимальный состав технических средств, необходимый для работы программы:

- Планшетный компьютер или смартфон на базе ОС Android (не ниже версии 2.3);

- Наличие в составе планшетного компьютера или смартфона Bluetooth-устройства.

## Установка программы

Стандартная процедура установки Android-приложения. При поиске программы использовать в Play Маркет ключевое слово «Приток-А».

<u>Примечание</u>: Перед установкой программы на смартфон убедитесь, что параметр «Настройки (Settings)\Безопасность\Неизвестные источники (Unknown Sources)» включен.

#### Запуск программы

Запуск программы производится стандартными способами, детально описанными в руководстве пользователя ОС Android.

## Порядок работы

#### Установка соединения

При первом запуске программы необходимо зайти в меню (рис. 2), выбрать пункт «Поиск устройств» и дождаться появления списка устройств, которые находятся в зоне покрытия Bluetooth (рис. 3).

Ý 🖻 🇳					¥ 📶 99% 🧧 19:33		
Клавиатура 1.0.1 (0)							
Взять под охрану	Взять под охрану Снять с охраны						
					Настройки		
	Состояние шлейфов						
	01	02			О программе		
	05	06	07	08	Выход		
		Sh10	Sh11	Sh12			
		"баня" (BC02	V7), группа=0				
	ſ		בי ל		^		
P							

Рисунок 2

	_	L.		
	По	иск устрой	СТВ	
Устройство BTM-7f ff 70				
Мак адрес 20:13:03:04:14:61				
Устройство BTM-a fc f1				
Мак адрес 20:13:05:22:01:19				

Рисунок 3

Этот список состоит из двух строк на каждое устройство. В первой строке указывается имя Bluetooth-модуля, во второй строке отображается Мак-адрес этого модуля. Эти строки могут быть красного или черного цвета. Строка красного цвета означает, что для этого модуля подключаемое Android-устройство не знает пароль подключения к Bluetooth-модую (PIN-код) и поэтому при выборе этого устройства потребуется ввести пароль. PIN-код прописан на шильдике платы модуля в последней строке (см. рис. 4).

Строка с черным цветом списка доступных устройств означает, что к этому Bluetooth-устройству Android-устройство уже подключалось и ввода пароля не потребуется.

Формат отображения строк списка доступных устройств:

#### BTM-xx xx xx

где xx xx xx — это трехбайтовый уникальный идентификатор в шестнадцатеричным виде (Mac-adpec). Необходимо убедиться, что отображаемый программой Mac-adpec совпадает с написанным на шильдике платы модуля (рис. 4).



Рисунок 4. Шильдик на плате модуля

Из списка выберите Bluetooth-модуль BC-02, к которому необходимо подключиться. При этом открывается окно диалога ввода пароля подключения (PIN-код). Необходимо его ввести, подтвердить и дождаться подключения устройства к модулю.

ВНИМАНИЕ! При вводе PIN-кода не нужно вводить впереди стоящие нули.

При успешно выполненной установке связи с модулем программа воспроизведет звук подключения, а также иконка отсутствия связи сменится иконкой подключения.

#### Индикация состояния подключения

Для получения информации о состоянии связи между модулем и подключенными к нему устройствами нажмите на иконку подключения в правом верхнем углу. В результате появится окно с информацией о соединении (рис. 5, 6).

Клавиатура 1.0.1 (0) Взять под охрану Снять с охраны
Взять под охрану Снять с охраны
Взять под охрану Снять с охраны
Состояние соединения
Casas no bluetooth-ects
Связь с КОП-есть
Связь с сервером-есть
Питание КОП: 220-есть акуумуляро-испоавен
Закрыть
"BTM-7E FE 70" (BC02 V7) roynna=0

Рисунок 5

При этом, информация будет отображаться в черном цвете шрифта в том случае, если связь установлена, и в красном цвете, если имеются проблемы с соединением.

¥ 🍲 💷 🐳 Клавиатура 1.0.1 (0)		
Взять под охрану Сн	нять с охраны	
Сост	гояние соединения	
	Связь по bluetooth-есть	
	Связь с коп-есть	
	Питание КОП: 220-есть аккумулятор-исправен	
	Закрыть	
	"BTM-7F FF 70" (BC02,V7), rpynna=0	
		~

Рисунок 6

#### Смена пароля

При первом запуске программы необходимо сменить PIN-код, установленный предприятием-изготовителем (см. рис. 4). Для этого выберите в меню программы пункт «Смена пароля». Появится окно диалога смены пароля (рис. 7).

ВНИМАНИЕ! Перед сменой PIN-кода необходимо убедиться, что перемычка XS1 на плате модуля BC-02 снята (см. Руководство по эксплуатации Модуль связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП BC-02 ЛИПГ.465410.027РЭ).

<ul> <li></li></ul>	Сменить пароль по Введ Введ Пов	дключения к bli дите старый дите новый п торите новы	uetooth модулю E пароль ароль й пароль	8TM-7f ff 70	∦ _ <b>л</b> [70% ⊠ 13:19 
	Отмена		Смен	нить	
	1	2	3		
	4	5	6	Далее	
	7	8	9		
	СИМВ.	0		*	
		仚	+	C	^

Рисунок 7

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Сменить». В том случае, если операция была завершена успешно, в главном окне появится надпись «Пароль сменен». После этого Android-устройство потеряет соединение из-за смены пароля. В случае, когда все было сделано правильно, Android-устройство подключится к модулю, и далее будет подключаться автоматически при попадании в зону видимости.

Если новый пароль (PIN-код) будет утерян, необходимо восстановить PIN-код, установленный заводом-изготовителем (указан на шильдике платы модуля). Для этого необходимо выключить питание BC-02, установить перемычку XS1, включить питание и повторить пункт настоящего руководства "Установка соединения".

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация модуля с установленной перемычкой либо с «заводским» паролем (PIN-кодом) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

#### Описание главного окна программы

При запуске программы на экране появляется рабочее поле, на котором после подключения к модулю отображены состояния шлейфов охранного прибора (рис. 8). Синим цветом отображаются шлейфа, находящиеся в состоянии «снят», зеленым – находящиеся в состоянии «взят», красным – в состоянии «тревога», желтым – в состоянии «неисправность». Серые прямоугольники с надписью «Sh» означают шлейфы, которые не используются в текущей конфигурации.

Внутри каждого активного прямоугольника имеется символ, который индицирует

его тип. Символ «О» – это охранный шлейф, «Р» – пожарный шлейф, «Т» – тревожный шлейф. После символа следует порядковый номер шлейфа для выбранной группы. Цвет символа и номера шлейфа зависит от текущего состояния шлейфа, если он в активном состоянии (не в норме) цвет красный, если в норме, то цвет зеленый.

🜵 🗈 🗳 🎊 Клавиатура 1.0.1 (0)	-	-	-	-	∦ <b>⊿1</b> 99% <mark> </mark> 18:58
Взять под охрану	Снять с	охраны			
		Состояни	е шлейфов		
	01	02	P3	Т4	
	05	05	07	08	
	09	Sh10	Sh11	Sh12	
		"BTM-7F FF 70" (I	3С02,V7), группа=0	<u> </u>	
				,	

Рисунок 8

В нижней части основного экрана программы имеется строчка с информацией следующего формата:

где:

- "хххх" имя устройства, к которому подключен модуль ВС-02;
- Vx версия программного обеспечения устройства, к которому подключен модуль;

• х - номер группы шлейфов, которые отображаются в главном окне программы.

## Порядок работы с шлейфами сигнализации

Над шлейфами можно осуществлять операции «Взять под охрану» или «Снять с охраны». Для этого выберите нужные шлейфа посредством касания их в главном окне программы, при этом надпись внутри увеличится (рис. 9).

😲 📄 🗳 Клавиатура 1.0.1 (0)	_	_	_	_	∦ 99% 2	19:41	
Взять под охрану	Снять с	охраны					
		Состояние	е шлейфов				
	01	02	P3	Τ4			
	05		07	C8			
	09	Sh10	Sh11	Sh12			
"баня" (ВС02,V7), группа=0							
	[		<u>ר ל</u>	)		$\sim$	

Рисунок 9

Затем нажмите кнопку «Взять под охрану» или «Снять с охраны» в зависимости от требуемой операции и в появившемся окне диалога внесите код идентификации ответственного лица для совершения операции (рис. 10). Если все будет выполнено успешно, результат операции будет виден в изменении рабочего поля шлейфов в главном окне программы.

😲 📟 🖬 🔜 🇳					∦ _ <b>11</b> 70% 🗴 13:15
Взять Снять	Введите код иденти	фикации для	взятия под о	охрану	ация завершена
	K	рд	<u> </u>		
	Отмена	5 A.	Взя	іть	
	1	2	3		
	4	5	6	ОК	
	7	8	9	•	
	СИМВ.	0		*	
	ā	合	<b>+</b>	)	<u>^</u>

Рисунок 10

#### Настройка программы

Выберите в меню программы пункт «Настройки».

Из появившихся настроек (рис. 11) для изменения доступен пункт «Группа». По умолчанию номер группы шлейфов имеет значение 0. Для разных пользователей одного модуля ВС-02 могут назначаться разные группы шлейфов. В большинстве случаев группа одна и равна "0".

<b>Группа</b> Введите номер группы		
Bluetooth Mac_Address Введите мак адрес Bluetooth устройства для	прямого подключения	
Имя Bluetooth устройства		
BlueTooth Pin Введите pin для подключения к bluetooth		
BlueTooth Server Включить режим Server bluetooth		
ueTooth Server лючить режим Server bluetooth		

Рисунок 11

Если в пункт «Группа» ввести значение "255" (специальная группа), на основном окне программы будет отображено состояние всех шлейфов имеющихся в системе.

Еще один пункт меню «Bluetooth Mac\_Address» позволяет указать программе мак-адрес Bluetooth-устройства, к которому надо подключиться. Этот пункт не рекомендуется использовать, для подключения к устройству рекомендуется использовать пункт меню «Поиск устройств».

Остальные пункты в настройках программы неактивны.

#### Назначение пользовательского имени модуля

В программе имеется возможность назначать пользовательские имена применяемым модулям. Для этого в меню программы выберите пункт «Поиск устройств» и выберите необходимое устройство длительным касанием. После этого появится окно диалога смены имени (рис. 12). Введите пользовательское имя модуля, нажмите "Ввод".

Клавиатура Приток- Введите имя устройства <u>баня</u> ВТМ-а fc f5 Мак адрес 20:13:05:22:04:9 Удалить Отмена Ввод Юаня <u>баня</u> <u>бары</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Й Ц У К Е Н Г Ш Щ 3 Х Ъ Ф Ы В а П Р О Л Д Ж Э <b>У</b> М <b>С</b> М И Т Ь б Ю Ё ,! .? ↑	Ý 🔤 🛋 🇳				!h. \$	99% 🚺 19:16
ВТМ-а fc f5 Мак адрес 20:13:05:22:04:9 Удалить Отмена Ввод Юаня баня бары С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 4 9 К е Н Г Ш Щ 3 Х Ъ С Ф Ы В а П Р О Л Д Ж Э С ↑ Я Ч С М И Т Ь б Ю ё ,! ? ↑ SYM С	Клавиатура Приток-А	Введите имя устро	йства			
ВТМ-а fc f5 Мак адрес 20:13:05:22:04:9 Удалить Отмена Ввод ЮАНЯ Обары © 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Й Ц У К Е Н Г Ш Щ 3 Х Ъ І Ф Ы В а П Р О Л Д Ж Э І Я Ч С М И Т Ь О́Ю Ё ,! .? ↑ SYM ♀ <sup>™</sup> ↓ <sup>™</sup> ↓ <sup>™</sup> ↓ <sup>™</sup> ↓ <sup>™</sup> ↓ <sup>™</sup>			баня	_		
юаня баня бары 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 й ц у к е н г ш щ 3 х ъ ф ы в а п р о л д ж э УМ с м и т ь б ю ё ,! ? ↑ УМ с и и т ь б ю ё ,! ? ↑	ВТМ-а fc f5 Мак адрес 20:13:05:22:04:9	Удалить	Отмена	Ввод		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 й ц у к е н г ш щ з х ъ ф ы в а п р о л д ж э ↑ я ч с м и т ь б ю ё ,! ? ↑ SYM С Ф С Русский С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	юаня		баня	6	бары	$\overline{\mathbf{O}}$
	12 й ц у ф ы в т я ч SYM	3 4 ке ап сми	5 6 H Г Ш p 0 Л T b 6 _ Русский b	7 8 щ 3 X д ж э б ю ё	9 Ъ ,! ,? С	

Рисунок 12

<u>Пример:</u> Пользователь задает новое наименование модуля "Баня". Теперь в окне диалога "Поиск устройств" этот модуль будет называться баня, а в скобочках будет прописано его настоящее имя (имя, изначально запрограммированное в устройстве (рис. 13)).

tr 🔜 🖏	_	_	_		10.16
Клавиатура Приток-А				^ <u>11</u> 99 0 <mark>-</mark>	19.10
	Пои	іск устройс	тв		
BTM-a fc f5					
Мак адрес 20:13:05:22:04:94					<u></u>
BTM-a fc f1					
Мак адрес 20:13:05:22:01:19					
баня (BTM-7F FF 70)					
Мак адрес 20:13:05:22:04:66					
		$\wedge$	◆		$\sim$

Рисунок 13

Заданное пользователем наименование модуля также будет отображаться и на

😲 🖬 🎒 Клавиатура 1.0.1 (0)					9 <b>11</b> 9	9% <mark>1</mark>	9:17
Взять под охрану	Снять с	охраны					
Состояние шлейфов							
	01	02	P3	Τ4			
	05		07				
		Sh10	Sh11	Sh12			
"баня" (BC02,V7), группа=0							
	[	T 1					

Рисунок 14

Если же в окне диалога смены имени нажать кнопку "Удалить", то ранее назначенное пользователем будет удалено, и устройство будет отображаться на главном экране с настоящим именем, которое изначально было запрограммировано в устройстве.

## Звуковое сопровождение

При запуске программа при установке связи со смартфоном издает два прерывистых звука, при установке связи с планшетным компьютером – один прерывистый звук.

При подключении к модулю и получении от него правильных данных программа воспроизводит звук подключения (это удобно когда программа работает в фоновом режиме). При потере соединения программа издает звук потери соединения. При взятии под охрану шлейфа с тактикой «взятие после выхода» прибор воспроизводит прерывистые звуки в сопровождении мигающей красной строчки на главном окне программы «Взятие после выхода». При возникновении тревоги формируется сигнал тревоги, который можно отключить системной клавишей возврата Androidустройства.

## Выход из программы

Для выхода из программы необходимо в меню выбрать пункт «Выход». Системная кнопка "Возврат" не позволяет выйти из программы. Программа может так же работать в фоновом режиме, при этом в строке уведомлений отображается значок программы.

Для возврата из фонового режима работы нажмите иконку программы в уведомлениях.

# Обновление программы

Обновление программы осуществляется стандартным способом через Play Маркет.

۲